



LIMPA RADIADOR

REMOVE ÓLEO

BENEFÍCIOS



RESTAURA A EFICIÊNCIA
DO SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO



DIMINUI O CONSUMO
DE COMBUSTÍVEL



PROPORCIONA UMA
APLICAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL



REDUZ O RISCO DE
FALHAS TÉRMICAS

APLICAÇÕES:

utilizado para remover ferrugem, resíduos e incrustações do sistema de arrefecimento de veículos, sendo aplicado diretamente no radiador para realizar a limpeza interna do circuito.

CARACTERÍSTICAS:

Fórmula altamente eficaz para a limpeza do sistema de arrefecimento. Elimina toda a ferrugem e demais resíduos, evitando o entupimento das passagens do radiador.

MODO DE USO:

Veículos leves: esgote todo o líquido do sistema de arrefecimento. Em seguida complete o sistema com água limpa, adicionando um frasco no reservatório de expansão ou diretamente no radiador. Funcione o veículo por aproximadamente 30 min. Se possível deixar o ar quente ligado.

Desligue o motor até que a temperatura baixe. Esgote o líquido do sistema de arrefecimento do veículo e lave-o até que saia água limpa. Após Reabasteça o sistema de arrefecimento com Aditivo ou Solução arrefecedora. Veículos Diesel: Esgote todo o líquido do sistema de arrefecimento. Em seguida complete o sistema com água limpa, adicionando dois frascos de 500ml de Limpa Radiador no reservatório de expansão ou diretamente no radiador. Funcione o veículo por aproximadamente 50 min.

Desligue o motor até que a temperatura baixe. Esgote o líquido do sistema de arrefecimento do veículo e lave-o até que saia água limpa. Após Reabasteça o sistema de arrefecimento com Aditivo ou Solução arrefecedora.



ARMAZENAMENTO:

EM LOCAL SECO, COBERTO E
LONGE DE FONTES DE IGNIÇÃO
NÃO EXPOR A TEMPERATURAS
SUPERIORES A:

50°C



Validade: 24 meses

Data de fabricação e lote impressos na embalagem.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Categoria:	Líquido
Rotulagem:	Rotulado
NCM:	34029090
Anvisa:	Não
Ml:	500ml